SONY

Ридер

Краткое Руководство Пользователя

PRS-505 Портативное устройство чтения

© 2007 Sony Corporation

Русский

Об авторских правах

Содержимое каждой предустановленной в Ридере книги защищено законом об авторских правах.

Закон об авторских правах запрещает копирование данных с этого устройства или содержимого этого руководства (иллюстраций, документов и т.д.) полностью или частично без разрешения правообладателя. Кроме того, использование данных этого устройства или содержимого этого руководства без разрешения Sony разрешено только для личного использования.

• SONY и логотип SONY являются зарегистрированными торговыми марками Sony Corporation

• BBeB, BBeB Book, и их логотипы являются зарегистрированными торговыми марками Sony Corporation.

• "Memory Stick," "Memory Stick Duo," "Memory Stick PRO Duo," и их логотипы являются зарегистрированной торговой маркой Sony Corporation

• Bitstream является зарегистрированной торговой маркой, и Dutch, Font Fusion и Swiss являются торговыми марками Bitstream Inc.

• Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation в

Соединенных Штатах и/или других странах. • Adobe, Adobe Reader и Adobe PDF являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems Incorporated в

Соединенных Штатах и/или других странах.

- Технология и патенты аудио кодирования MPEG Layer-3 лицензированы
- Fraunhofer IIS and Thomson.

• Этот продукт использует в качестве операционной системы MontaVista Software,

- Inc.'s MontaVista(R) Linux(R) Professional Edition.
 - COPYRIGHT ©1999-2006 MONTAVISTA SOFTWARE, INC.

ALL RIGHTS RESERVED

Http://www.mvista.com/

• MontaVista является зарегистрированной торговой маркой MontaVista Software, Inc

Все другие названия систем и продуктов, указанные в этом документе, являются, как правило, торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их производителей. В дальнейшем символы торговой ™ и зарегистрированной торговой ® марки в этом документе не указываются

Программа ©2006, 2007 Sony Corporation Документация ©2006, 2007 Sony Corporation



Проверка содержимого коробки

В Ридер встроен перезаряжаемый аккумулятор.

Начало

и в это время Вы не сможете включить Ридер кнопкой питания. В этом случае ожидайте появления значка 📥 . До появления этого значка индикатор Ридера будет гореть красным, и батарея будет заряжаться.

• Зарядка аккумулятора Ридера по USB может не выполнятся. если батарея подключенного ноутбука разряжена. • Если Вы подсоединили Ридер к ноутбуку, который не подключен к электросети, батарея ноутбука будет быстро разряжаться. Не оставляйте Ридер присоединенным к ноутбуку, который не подключен к сети питания, на продолжительное время.

Совет • Зарядку Ридера можно также выполнять от электросети с помощью блока питания AC-S5220E (опция).

Установка eBook Library

- Bключите компьютер и дождитесь загрузки Windows. Войдите в систему под учетной записью с правами администратора и подключите компьютер к Internet.
- **2** Вставьте в компьютер CD-ROM из комплекта. Запустится программа-установщик.
- **3** Выберите "Install eBook Library".
- Откроется окно мастера установки. Следуйте инструкциям по установке программы.

После этого также установите Руководство Пользователя, выбрав в установщике "Install PRS-505 User's Guide (PDF)" Если установка прошла неуспешно, см. В этом Руководстве

"Если установка неуспешна - Q&A". Для запуска eBook Library

- Дважды кликните на иконку eBook Library () на рабочем столе Windows.
- Совет

• Вы также можете запустить eBook Library нажав на меню Пуск и выбрав "Все программы" - "Reader" - "eBook Library"

Регистрация пользователя



В главном меню нажимайте ▲/▼ для выбора "Books by Title", затем Откроется список книг. Если количество книг в Ридере и Now Playing картах памяти превышает 30. появится меню Index. В дальнейшем список книг можно сортировать по Цифровая панель выбранному в меню Index критерию. Подробнее в разделе "Сортировка книг" Руководства Пользователя. •Вы можете выбрать нужную функцию нажав соответствующую кнопку на 2 Для выбора книги нажимайте ▲/▼, затем нажмите ВВОД. Откроется меню опций. Выберите ▲/▼ способ открытия книги и нажмите ВВОД Table of C 4 Нажимайте > / < для перехода к</p> следующей / предыдущей странице. **5** Для увеличения страницы нажмите Содержимое страницы можно увеличивать. Для возврата к первоначальному масштабу нажмите 🕀 несколько раз. Нажмите MENU • Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте кнопку MENU.

oks by Date

Номер

-<//▲/▼/▶

- MENU

- ввод

O

Описание дополнительных функций

В комплекте с Ридером поставляется это Руководство и в PDF

Для чего применяется Ридер

Спасибо за покупку портативного Sony Ридера PRS-505. Для подготовки Ридера к ипользованию прочтите это Руководство. После завершения подготовки, Вы можете передать данные с компьютера на Ридер и пользоваться им где Вы желаете.

Нача	ало
•	Прочтите это Руководство для начальной подготовк • Зарядите батарею Ридера. • Установите eBook Library на Ваш компьютер.
Имп	орт контента
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Загрузите электронные книги на Ваш компьютер с CONNECT eBooks ¹
	Сорения Контент (книги/аудио/ картинки, ит.п.) ²

*1 Online-библиотека электронных книг *2 Вы также можете импортировать имеющиеся у Вас данные. Перечень поддерживаемых Ридером типов данных приведен в Руководстве Пользователя (PDF).

Передача





Чтение/Прослушивание/Просмотр

Получайте удовольствие при пользовании Ридером.



Рекомендуем выполнить пользовательскую регистрацию путем передачи Sony Ваших контактных данных, что позволит Sony отправлять Вам информацию относительно технической поддержки, обновления программного обеспечения и т.д.

1 Выберите в установщике "Product Registration Website"

Системные требования

Для работы eBook Library необходимы следующие условия.

OS			
Microsoft Windows Vista	Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Business Windows Vista Ultimate		
Microsoft Windows XP	Microsoft Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows XP Media Center Edition Windows XP Media Center Edition 2004 Windows XP Media Center Edition 2005		
CPU	800 MHz Celeron процессор и выше		
RAM	128 MB и выше (минимум 512 MB для Windows Vista)		
Свободное место на жестком диске	Не менее 20 МВ В зависимости от объема контента Ридера может потребоваться больше места.		
Монитор	High Color и выше, 1024 x 768 пикселей и более (рекомендуется не менее True Color и выше, 1024 x 768 пикселей)		
Другие устройства	Привод CD-ROM, USB порт, манипулятор такой как мышь или track pad		
 Компьютер долже широкополосный , Программное обес 	н быть подключен к Internet (рекомендуется доступ). спечение не поддерживается для усповий:		

- Операционная система отличается от указанных выше
- Нестандартный компьютер или операционная система
- Обновление предустановленной операционной системы
- Среда Multi-boot
- Среда Multi-monitor
- Macintosh

Если установка неуспешна - Q&A

- Q1 Ваш компьютер удовлетворяет системным требованиям? А1 Проверьте компьютер на соответствие требованиям указанным выше.
- Q2 Войдя с правами "Аминистратора", Вы закрыли все исполняемые программы перед установкой?
- А2 Войдите в компьютер с правами "Администратора".
- Завершите все работающие программы, включая фоновые приложения, такие как антивирусные программы

Q3 Программа установки не запускается автоматически.

- АЗ Если при установке CD-ROM автоматически не запускается программа установки, нажмите "Пуск" на рабочем столе Windows, выберите "Мой компьютер" и дважды кликните на иконке оптического диска
- Q4 Двигается ли пиковый индикатор установки и мигает ли лампочка привода CD?
- A4 Когда пиковый индикатор двигается и мигает лампочка привода CD, выполняет установка программы. Дождитесь завершени

Если ответы, приведенные выше, не решают проблему, обратитесь к разделу "Поддержка" этого Руководства.

Совет

• Для получения последней информации по eBook Library и загрузки программных обновлений посетите Web-сайт: http://www.sonv.com/reader

компьютера в Ридер

1 Убедитесь, что программа eBook Library запущена и Ридер подключен к компьютеру USB кабелем. В окне Source программы eBook Library появится

Перенос электронных книг с

рубрика "Sony's Reader".

Окно просмотра переключается в режим списока и 01

тоораже	астся все	содержимое онолиотек	w (Library
	an an	efficia Library	
JUNCOR -	the state state take		

		— —	+ 2 ty 100 0.	
Library -	C Constant Consta	A tem Al 4 Chathar (and Charac Intern	900 500 2/110 90-11984 2001071	(* 12 to 100) Q
	() mut da di i () timit ()	1		

Совет

0

• Если Вы нажмете "Books," "Audio" или "Pictures", будет отображатся только контент выбранного формата. • При нажатии 🏢 (Thumbnail view), содержимое будет отображаться в виде иконок.

- **3** Выделите содержимое для переноса в Ридер. Для множественного выделения нажмите и удерживайте клавишу Ctrl.
- **4** С помощью мыши перетащите выделенный контент в рубрику "Sony's Reader" окна Source.

Контент перенесется в Ридер.



- Во время передачи данных в Ридер не отсоединяйте USB кабель
- Не оставляйте на длительное время Ридер подсоединенным к ноутбуку, который не подключен к электросети, поскольку Ридер может разрядить батарею ноутбука.
- Если компьютер переходит в режим энергосбережения (спящий, ждущий и т.п. режимы) в то время как Ридер подключен к компьютеру, батарея Ридера перестанет заряжаться. Тем не менее, Ридер будет продолжать запитываться от компьютера, разряжая его батарею.

Перенос контента с помощью карты памяти

• Для переноса электронных книг на карту памяти Ридера вставьте карту памяти в Ридер и следуйте инструкциям выше, но на шаге 4 перетаскивайте контент в "Memory Stick on Sony's Reader / SD Card on Sony's Reader". Подробности в разделе "Передача данных через карту памяти" Руководства Пользователя.

Также с помощью слота для карты памяти в компьютере или Ридере Вы можете напрямую перенести контент на карту и затем вставить эту карту в Ридер.

Если карта памяти вставлена в слот компьютера или Ридера, в в окне Source появится соответствующая иконка. Следуйте инструкциям выше, но на шаге 4 для переноса контента на карту памяти выполняйте операцию перетаскивания в "Memory Stick on PC / SD Card on PC".

• Ридеру может потребоваться некоторое время для распознавания файлов контента на вставленной в него карте памяти, если общий размер файлов на карте памяти велик.

формате Руководство Пользователя (загружено в Ридер). Кроме того, обращайтесь к помощи программы eBook Library.

Руководство Пользователя (PDF)

Содержит подробное описание дополнительных возможностей Ридера и инструкцию по устранению неполадок.

Просмотр Руководства на компьютере



PDF-файл Руководства Пользователя находится на CD-ROM в комплекте. В левом нижнем углу рабочего стола компьютера нажмите Пуск, далее выберите "Все Программы" - "Reader" - "PRS-505 User's Guide" для старта Adobe Reader и открытия Руководства. Порядок использования Adobe Reader описан в Adobe Reader Help.

Совет •Для просмотра на

компьютере Руководства Пользователя необходимо установить Adobe Reader 5.0 или выше. Adobe Reader можно загрузить выбрав в установщике "Get Adobe® Reader®".

Чтение Руководства Пользователя на Ридере



eBook Library Help

Содержит детальную информацию по использованию eBook Library и Ридера.

C			— Нажмите "Help"
- 0	-	51200	 вызова помощи
Al and a hat a hat	2 - Contract of Section	ni Canor	

Поддержка

Если у Вас возникли проблемы при пользовании Ридером.

- Если Вы не можете установить eBook Library Прочтите "Если установка неуспешна - Q&A" в этом Кратком Руководстве Пользователя.
- При возникновении других вопросов Прочтите "Поиск неисправностей" Руководства Пользователя.

Если проблема осталась

Посетите сайт поддержки (http://www.sony.com/readersupport)

Если проблема осталась

Свяжитесь с службой поддержки Sony Телефон : 1-866-962-7669 См. также "Прочая информация" Руководства Пользователя.